OPOMBE / OPOZORILA:

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA PRED IZVEDBO POTRDITI NADZOR IN ARHITEKTI ZA VSA MOREBITNA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONČNO ULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

V primeru kakršnihkoli neskladij risb ali opisov med posameznimi načrti (arhitekture, gradbenih konstrukcij, instalacij itd.), takoj in pred izvajanjem del obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti z vsemi projektanti.

- Višinske kote so relativne glede na tehnično koto objekta v pritličju ±0,00 = +298,55 mnv
- Proizvajalca opreme, tehnološka oprema, zunanja ureditev in posebne pv v načrtu arhitekture prikazana informativno in se po teh risbah ne sme izvajati - izvaja se po načrtih opreme, načrtih tehnologije laboratorijev, načrtih zunanje ureditve ter posameznem načrtu
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, električnih instalacij, zunanje ureditve s kanalizacijo, krajinske arhitekture ter vse priložene sheme, sestave in detajle (velja tudi za vse preboje v betonih in vse instalacije)
- Vse mere pred izvedbo potrebno kontrolirati na objektu
- O postopku popravila eventualnih napak pri betoniranju predhodno konzultirati arhitekta
- Ob izvedbi betonov in obrtniških del nujno gledati vse priključne podrobnejše načrte, detajle in sheme
- Pred in med izvajanjem betonskih in drugih jaškov nujno kontaktirati izvajalca dvigal. Načrt izvedbe dvigalnih jaškov mora pred izvedbo potrditi izvajalec dvigal
- Pred izvedbo vseh jeklenih konstrukcij nujno pripraviti delavniško dokumentacijo
- Za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in detajle
- Izvedba oken in vrat je prikazana v fasadnem pasu, shemah in detajlih
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno pridobiti vzorec v potrditev arhitekту
- Za pozicijo vidnih instalacij gledati načrte arhitekture. Pozicije vidnih instalacij, ki niso vrisane je pred vgradnjo nujno potrebno uskladiti z arhitektom
- Oznake AB nosilcev so l/v (širina/višina vključno z AB ploščo) in so prikazane v cm
- Izvajalec terrazzo tlaka pred izvajanjem pripravi poskusno površino z zahtevanimi karakteristikami za izvedbo in potrditev vzorcev
- Izveden vzorec pred betoniranjem potrdi arhitekt

Izvedba prebojev v betonih:
- Pri izdelavi prebojev v betonih nujno gledati načrte instalacij
- Pred izvedbo prebojev v betonih ter instalacij nujno preveriti skladnost vseh načrtov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture. V primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitektra in odgovorne projektante
- Preboji do Ø100 mm se vrtajo
- Preboji z vrt. kot Ø100 mm (vključno s Ø100 mm) so vrisani / dimenzionirani in se opažajo
- Prebojev manjših premerov, kot npr. cevi hlajenja, ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij
- Oznake prebojev so d/š/v (dolžina / višina) in so prikazani v cm
- Vse nezakonitne preboje v betonih ustrezno poplaniro in akustično zapreti in zatesniti
- Instalacije ob, preboje na AB etažni plošči se ustrezno požarno zatesni glede na vrsto preboja
- Oznake jaškov d/š/g (dolžina / širina / globina) so prikazani v cm
- Vse prebroje v mavčnokartonskih stenah po izvedbi instalacij ustrezno akustično zatesniti s kameno volno

Legenda oplov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:
SKN spodnja kota AB nosilca + cm od spodnjeg roba AB plošče
KD kota dna jaška

IC-A
Dvigalni jašek
AB plošča na sloperem opažu
Črpališče
Črpališče POŽARNA VODA
Črpališče PITNA VODA
Črpališče KAN FEK
Črpališče SPRINKLER
Zbirni JAŠEK GEOSONDE
GS 1.31
GS 2.29
GS 3.31
GS 4.28
GS 5.28
Ø80 cm Preboj v t.p.
RJ GEOSONDE
talni odtočnik
AB prag okoli pogloblitve 30mm nad finalnim tlakom
zunanji rob AB plošče pogloblitve
Dvigalna kabina
Dvigalni jašek