OPOMBE / OPOZORILA:

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA PRED IZVEDBO POTRDITI NADZOR IN ARHITEKTI ZA VSA MOREBITNA NUJNO POTREBNA USKLAJEVANJA IN KONCILIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

V primeru kakršnihkoli neskladij risb ali opisov med posameznimi načrti (arhitekture, gradbenih konstrukcij, instalacij itd.), takoj in pred izvajanjem del obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti z vsemi projektanti.

- Višinske kote so relativne glede na tlhodiščno koto objekta v pritličju ±0,00 = +298,55 mnv
- Prostorska oprema, tehnološka oprema, zunanja ureditev in zasaditev je v načrtu arhitekture prikazana informativno in se po teh risbah ne sme izvajati - izvaja se po načrtih opreme, načrtih tehnologije laboratorijev, načrtih zunanje ureditve ter zasaditvenem načrtu
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, električnih instalacij, zunanje ureditve s kanalizacijo, krajinske arhitekture ter vse pridobne sheme, sestave in detajle (velja tudi za vse preboje v betonih in vse instalacije)
- Vse mere pred izvedbo potrebno kontrolirati na objektu
- O postopku popravila eventualnih napak pri betoniranju predhodno konzultirati arhitekta
- Ob izvedbi betonov in obrtniških del nujno gledati vse pripadajoče podrobnejše načrte, detajle in sheme
- Pred in med izvajanjem betonskih in drugih jaškov nujno kontaktirati izvajalca dvigal. Načrt izvedbe dvigalnih jaškov mora pred izvedbo potrditi izvajalec dvigal
- Pred izvedbo vseh jeklenih konstrukcij nujno pripraviti delavniško dokumentacijo
- Za izvajanje tlakov, ter stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posamezih delov in detajle
- Izvedba oken in vrat je prikazana v fasadnem pasu, shemah in detajlih
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno pridobiti vzorec v potrditev arhitekta
- Za pozicijo vidnih instalacij gledati načrte arhitekture. Pozicije vidnih instalacij, ki niso vrisane je pred vgradnjo nujno potrebno uskladiti z arhitektom
- Oznake AB nosilcev so l/v (širina/višina vključno z AB ploščo) in so prikazane v cm
- Izvajalec terrazzo tlaka pred izvajanjem pripravi poskusno površino z zahtevanimi karakteristikami za izvedbo in potrditev vzorcev
- Izveden vzorec pred betoniranjem potrdi arhitekt

Izvedba prebojev v betonih:
- Pri izdelavi prebojev v betonih nujno gledati načrte instalacij
- Pred izvedbo prebojev v betonih (ne instalacij) nujno preveriti skladnost vseh načrtov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture. V primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitektra in odgovorne projektante
- Preboji do Ø100 mm se vrtajo
- Preboji z vrt. kot Ø100 mm (vključno s Ø100 mm) so vrisani / dimenzionirani in se opažajo
- Prebojne marzljih premerov, kot npr. cevi hlajenja, ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij
- Oznake prebojev so l/v (širina / višina) in so prikazani v cm
- Vse nestandardne prebeje v betonih ustrezno poljarno in akustično zapreti in zatesniti
- Instalacije ki, potekjejo na AB etažni plošči se ustrezno poljarno zatesni glede na vrsto preboja
- Oznake jaškov d/š/g (dolžina / širina / globina) so prikazani v cm
- Vse prebeje v mavčnokartonskih stenah po izvedbi instalacij ustrezno akustično zatesniti s kameno volno

Legenda oplov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:
SKA spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjeg roba AB plošče
KD kota dna jaška

TEMELJNA PLOŠČA - NIVO ZAKLONIŠČA
TK TP: -2,20 (+296,35 mnv)
TEMELJNA PLOŠČA - NIVO KLETI
TK TP: -5,80 (+292,75 mnv)
AB TEMELJNA PLOŠČA - NIVO ZAKLONIŠČA
AB TEMELJNA PLOŠČA KLETI
Dvigalni jašek
AB plošča na odrom opažu
Črpališče
Črpališče POŽARNA VODA
Črpališče PRALNA VODA
Črpališče KAN FEX
Črpališče Smetnjaki
ZEMSKI JAŠEK GEOSONDE
GS 1.31
GS 2.29
GS 3.31
GS 4.28
GS 5.28
Ø80 cm Proboj v t.p.
RJ GEOSONDE
17x2.050
14x2.050
12x2.050
Skladno s PZI načrtom požarne ločitve
Skladno s PZI načrtom požarnih ločitev
Skladno s PZI načrtom požarnih ločitev
Skladno s PZI načrtom požarnih ločitev